

Ce logigramme se base sur la DPI AEAI 25-15 et permet à un ventiliste possédant un plan de protection incendie de déterminer les emplacements où des clapets coupe-feu seront nécessaires. Une fois le plan d'implantation des clapets établi, il devra être soumis au RAQ en charge du projet. Ce rôle est parfois assuré par la DT ou par un bureau d'architecture.

Légende :

CF = compartiment coupe-feu
CCF = clapet coupe-feu

RAQ = responsable en assurance qualité du projet (ingénieur feu)
DT = direction des travaux

